

ANĻU VALODAS IZVĒLE LCD DISPLEJĀ

Brother iekārtām: FAX- 2820 un MFC- 7360N; 7460DN; 7860DW;
8370DN; 8880DN; 9120CN; 9320CN; 9450CDN; 9840CDW
(ja uz kartona iepakojuma ir marķējums "PAN-NORDIC")

1. Ieslēgt iekārtu

Displejā redzams	Nospieš taustiņus / darbība
SET COUNTRY PRESS SET KEY	Nospiediet "OK" un ar bultām izvēlēsies Finland
FINLAND	Nospiediet "OK" un "1"
<i>Odota hetki, Puhdistus</i>	Gaidiet, notiek process
<i>Datums un laiks 01/01/00...FAX Erot.kyky:..</i>	Nospiediet: MENU , divas reizes "0" un ar bultām izvēlieties "ENGLANTI"
<i>Kieli: ENGLANTI</i>	Nospiediet : "OK" un "STOP"
Accepted (ENGLISH)	<u>Iekārtas valodas izvēle ir pabeigta (angļu valoda)</u>

Ja tomēr veicot šo procedūru esat kļūdījušies un valodas izvēle nav pabeigta, lūdzam zvanīt :

67291301

(darba dienās no 9:00 līdz 17:00 „Brother Servisa Centrs”, SIA SONIKA)

Tehniskais atbalsts internetā :
<http://solutions.brother.com/index-eu.html>

vai www.brother.lv > ATBALSTS

!!! Uzmanību !!!

Lai korekti tiktu ieinstalēta programmatūra - iekārtu datoram drīgst pieslēgt
(ar USB kabeli) **TIKAI PĒC** instalācijas pabeigšanas!

