

# ANĢĻU VALODAS IZVĒLE LCD DISPLEJĀ

Brother iekārtām: MFC-J430; MFC-J625DW; MFC-J5910DW;  
MFC-J6510DW; MFC-J6710DW; MFC-J6910DW  
(ja uz kartona iepakojuma ir marķējums "PAN-NORDIC")

1. Ieslēgt iekārtu un ielikt tintes kasetnes.

Displejā redzams	Nospieš taustiņus / darbība
SET COUNTRY	Nospiediet <b>OK</b> un ar bultām izvēlējies <b>Finland</b>
FINLAND	Nospiediet <b>OK</b>
<i>Teksts somu valodā: Nimitun puutu</i>	
<b>Odota hetki, Puhdistus</b>	Gaidiet 4 min.
<i>Aseta paperi ja Paina Start, Tulosta</i>	Ievietojiet <b>A4 papīru</b> papīra padevē un nospiediet <b>MONO START</b> Tiks izdrukāta testa lapa
<i>Onko laatu OK?</i> <i>Kylla - 1; Ei - 2</i>	Apstipriniet izdrukāto nospiežot " <b>1</b> "
	Nospiediet: <b>MENU</b> , tad ar bultām izvēlieties <b>Perusasetukset</b>
<b>PERUSASETUKSET</b>	Nospiediet <b>OK</b> un ar bultām izvēlējies <b>Kielivalinta</b>
<b>KIELIVALINTA</b>	Nospiediet <b>OK</b> un ar bultām izvēlējies <b>Englanti</b>
<b>ENGLANTI</b>	Spiediet <b>OK</b> un <b>STOP/EXIT</b>
	<u>Iekārtas valodas izvēle ir pabeigta</u> ( <u>angļu valoda</u> )

## **!!! Uzmanību !!!**

Lai korekti tiktu ieinstalēta programmatūra - iekārtu datoram drīgst  
pieslēgt(ar USB kabeli) **TIKAI PĒC** instalācijas pabeigšanas!

Ja tomēr veicot šo procedūru esat kļūdījušies un valodas izvēle nav  
pabeigta, lūdzam zvanīt :

**67291301**

(darba dienās no 9:00 līdz 17:00, Brother Servisa Centrs, SIA SONIKA)

Tehniskais atbalsts internetā : <http://solutions.brother.com/index-eu.html>

