

PAMATA LIETOJUMS

Teksta ievade

Lielo/ mazo burtu maiņa

A+a (ieslēgts) **A+a** (OFF) (izslēgts)

Divu teksta rindu veidošana

- Lai veidotu divas teksta rindas, veiciet vienu no sekojošajām darbībām:
- Ievadiet pirmās rindas tekstu un tad nospiediet otrajai līnijai.
 - Novietojiet kursoru vietā, kur sākas otrā rinda, tad nospiediet .

Divu rindu tekstam izmantojiet 9mm vai 12 mm platu lentu.

LCD Displehs **Uzlīmes attēls**

PIEZĪME

Nespied pēc otrās rindas, citādi parādīsies paziņojums "Line Limit!" (Rindu ierobežojums!).

Lai notīrītu

Nospiežot , tiks dzēsti pa vienam.

Lai izdzēstu visu tekstu un iestatījumus:

→ [Text&Format]

Lai izdzēstu tikai tekstu:

→ [Text Only]

Uzņēmju drukāšana

Priekšskatījums

Jūs varat priekšskatīt tekstu pirms drukāšanas.

→ [Preview]

Padeve (Lentas padeve)

→ [Feed]

Drukāšana

→ [Copies: 1] / 1 - 9 →

- Ja Jums ir nepieciešama tikai viena uzlīme, nospiediet neizvēloties kopiju skaitu.
- Kopiju skaitu var noteikt, nospiežot ciparu taustiņu.
- Lai novērtu lentas bojājumu, neaizticiet griezēja sviru, kamēr ir aktīvs paziņojums "Printing..." (drukāšana) vai "Feeding..." (padeve).
- Lai nogrieztu uzlīmi, iespiediet lentas griezēja sviru augšējā labajā P-touch stūrī.
- Atīmējiet izdrukāto uzlīmi un pielīmējiet to.
- Jūs no katras uzlīmes varat izdrukāt līdz 9 eksemplāriem.

Malas iestatīšana

→ [Margin] → [Full/Half/Narrow/Chain Print]

[Full]/[Half]/[Narrow] [Pilna]/[Puse]/[Šaura]
Lai atstātu vienādas atstarpes abās teksta pusēs.

[Kēdveida drukāšana]

Uzlīmes, kas ietver dažādus teksta stilus, radīšana.

- Ievadiet tekstu.
- Ievadiet , tad parādīsies uzraksts [Copies:].
- Nospiediet vai ievadiet skaitli, izmantojot ciparu taustiņus, lai izvēlētos kopiju skaitu.
- Nospiediet . Sākies drukāšana, tad parādīsies paziņojums "OK to Feed?"
- Nospiediet , lai ievadītu papildu tekstu.
- Nodzēsiet tekstu, ievadiet tekstu nākamajai uzlīmei, tad nospiediet .
- Pēc tam, kad parādās teksts "OK to Feed?" pēc pēdējās uzlīmes drukāšanas, nospiediet .
- Pēc tam, kad ir padota lente, nospiediet griezēja sviru, lai nogrieztu uzlīmi ķēdī.

PIEZĪME

- Kad tiek iestatīta pozīcija [Half] vai [Narrow], displeja uzlīmes garums ir garums no drukātā: punktētās līnijas (:) līdz uzlīmes beigām.

Pilna **Uzlīmes attēls**
Puse
Šaura

- Lai drukātu vairāk par 1 uzlīmes kopiju ar mazākā lieluma malām, iestatiet malu platumu [Narrow] režīmā.
- Kad režīms [Chain Print] [Kēdes veida drukāšana] tiek iestatīts, ielieciet lentu pirms griezēja izmantošanas, citādi var tikt nogriezta daļa teksta. Grieziet pa punktēto līniju (:) ar šķērēm tā, lai teksts uz uzlīmes būtu centrēts.
- *Ielieciet lentu pirms griezēja lietošanas.
- Nevelciet lentu, jo tas var sabojāt lentas kaseti.

Diakritisko zīmju ievade

- → → / →

A	À Á Â Ã Ä Å Æ Å Æ Å Æ Å	a	à á â ã ä å æ å å å å
C	Č Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć	c	č ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć
E	È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó	e	è é ê ë ì í î ï ñ ò ó
G	Ĝ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ	g	ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ
K	Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ	k	ķ ķ ķ ķ ķ ķ ķ ķ ķ ķ
N	Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń	n	ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń
O	Ó Ô Õ Ö Ø Ò Ò Ò Ò Ò Ò	o	ó ô õ ö ø ò ò ò ò ò ò
S	Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š	s	š š š š š š š š š š š š
T	Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ	t	ț ț ț ț ț ț ț ț ț ț ț ț
U	Ū Ū Ū Ū Ū Ū Ū Ū Ū Ū Ū	u	ū ū ū ū ū ū ū ū ū ū ū
Y	Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ	y	ÿ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ

- Lai atceltu esošo darbību, nospiediet .
- Diakritisko rakstzīmju secība atšķiras atkarībā no izvēlētas LCD ekrāna valodas.

Uzlīmes garuma maiņa

→ [Label Length] → [Auto/30-300 mm]

PIEZĪME

- Pēc tam, kad ir izdrukāta uzlīme, grieziet ar šķērēm pa punktēto līniju tā, lai uzlīme atbilst P-touch ierīces iestatījumiem.
- Ja esat izvēlējis noteiktu uzlīmes garumu, ekrānā parādās arī .

VEIDŅU IZMANTOŠANA

Automātiskie dizaini

P-touch ierīcē iepriekš ir uzstādīti uzlīmju dizaini. Jūs varat vienkārši veidot uzlīmes, izmantojot šos dizainus.

Piemēram:

→ Category → [Pets] → → →

[*Input text*] Rusty's Food → → [Print] →

Apsveikumi	Sports
Cilvēki	Mode
Mājdzīvnieki	Ziedi
Virtuve	Visums
Bizness	Pārsteigums!

Ja esat izvēlējis iespēju [Pārsteigums!], rāmis, stils un grafika tiks izvēlēta pēc nejaušības principa.

PIEZĪME

- Atkarībā no Jūsu izvēlēta formāta, viss Jūsu teksta saturs var netikt izdrukāts. Piemēram, ja esat izvēlējis noteiktu uzlīmes garumu un teksts ir pārāk garš, parādīsies "Text Limit!" (Teksta ierobežojums!) kļūdas paziņojums. (Tikai DECO MODE funkcijai).
- Šablona dizainus nav iespējams rediģēt.
- DECO MODE režīmā ir iespējams izmantot tikai "Symbol Key" izceltos simbolus.
- Lai nodzēstu visu tekstu, nospiediet un parādīsies paziņojums "Clear?" (Dzēst?). Spiediet, lai dzēstu. Spiediet , lai atceltu.
- Kad piekļūsi DECO MODE vai Auto Designs režīmiem, tiks atsaukti Jūsu pēdējie drukātie teksti un uzlīmes garums.
- Nospiediet , lai dotos uz iepriekšējo soli.

Rāmja taustiņš

Nospiediet , lai izvēlētos rāmja dizainu.

→ Select a frame

1	12345	4		7	
2		5		8	
3		6		9	

PIEZĪME

Rāmjus nav iespējams drukāt uz 3,5 mm lentas.

NODERĪGU FUNKCIJU TAUSTIŅI

Teksta taustiņi

- Nospiediet vai vai + 1, lai izvēlētos iestatījumus teksta iestatīšanai.

or or + 1 → Select an item

- Nospiediet , lai izvēlētos iestatījumus.

Size (Izmērs)	Large (Liels)	
	Medium (Vidējs)	
	Small (Mazs)	
Stils	Normal (Parasts)	
	Bold (Treknraksts)	
	Outline (Kontūrēts)	
	Shadow (Ēnots)	
	Italic (Slīpraksts)	
	I+Bold (Slīpraksts+treknraksts)	
	I+Outline (Slīpraksts+kontūrēts)	
	I+Shadow (Slīpraksts+ēnots)	
	Vertical (Vertikāls)	
Width (Platums)	Normal (Parasts)	
+ 1	x 2	
	x 1/2	

Saišnes taustiņi

Width (Platums)	→ 1	
Label Length (Uzlīmes garums)	→ 2	
Margin (Mala)	→ 3	
File (Fails)	→ 4	
Cable (Kabelis)	→ 5	
Deco mode (Deco režīms)	→ 6	
Preview Priekšskatījums	→ 7	
Feed (Padeve)	→ 8	
Unit (Vienība)	→ 9	
Language (Valoda)	→	

DECO REŽĪMS

Šī funkcija Jums ļauj radīt unikālas uzlīmes, izmantojot iebūvētos šablonus.

Piemērs:

→ [Deco mode] → →

[Design X] (X:1-12) → [Input Text] ABCDEF → →


[Label Length] → [Auto/30-200mm] → [Print]

1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER
2		8	BROTHER BROTHER BROTHER
3	BROTHER BROTHER BROTHER	9	BROTHER BROTHI
4		10	BROTHER BROTHI
5	BROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBRO	11	BROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBRO
6	БРОТHER БРОТHER БРОТHER БИ	12	BROTHE R BROTHE R

- Lai izietu no DECO MODE vai Auto Designs režīma un atgrieztos teksta ievades ekrānā, nospiediet lai izvēlētos [Cancel] [Atcelt], tad nospiediet , kad ekrānā parādās paziņojums [Print] [Drukāt].
- DECO MODE režīma iezīmes ir pieejamas, izmantojot tikai 12 mm lentas kasetes.
- Maksimālais DECO MODE režīma uzlīmes garums ir 200mm.
- Kad Auto Designs iespēja izvēlāties opciju [Surprise!], uzlīmes garums neparedzējas teksta ievades ekrānā.
- Kad uzlīmes garumam ("Label Length") izvēlāties [Auto], automātiski notiks pielāgošanās teksta pareizajam garumam.
- Nospiediet , lai atgrieztos [Auto] iestatījuma uzlīmes garuma režīmā.

Kabeļa uzlīme

Šī funkcija Jums ļauj radīt uzlīmes ar 2 teksta līnijām, ko ir iespējams aptīt ap kabeļiem. Vienmēr izmantojiet Brother Flexible ID lentu, lai izdrukātu šīs uzlīmes. Ieteicamajiem izmantošanas apstākļiem atsaucies uz ievades lapu, kas ir pievienota lenai.



→ [Cable] → →

[Input text] ABC 159 → → [Cable] → →

[Print OK?] → → [Copies: 1] / 1 - 9 →

PIEZĪME

Ar kabeļa uzlīmes funkciju [Auto] tiek automātiski izvēlēts uzlīmes garumam un [Full] – malām.

Simbolu taustiņš

Nospiediet , lai izvēlētos dažādus simbolus.

Lai ievadītu pamata simbolus:

→ [Basic] → Choose a symbol

1	.	,	:	;	"	'	•
2	@	-	&	-	_	\	/
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	-	x	÷	±	=	✓
5	()	[]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	®	©	™
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	±	~	≡	≠	Ⓜ	Ω	
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♣	♥	♡	♦	◇	♣	♠

DECO MODE režīmā ir iespējams izmantot tikai izceltos simbolus. Lai ievadītu piktogrammas simbolus:

→ [Pictograph] → Select category

→ Choose a symbol

Izvēlētais simbols parādās teksta ievades ekrānā kā "A1"

Piemēram, automašīna ekrānā tiek parādīta kā .

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									

Lai izdrukātu visas piktogrammas:

→ [Print List] → → [Print OK?] →

PIEZĪME

Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā solī.